

1. Hauptbelegung Menütasten Maschinengrundbildschirm

Darstellungsdialog	⇨ [L1] Maschineninformation	[R1] Maschinenmuster wählen	⇨ (Menü 1.0.1)
(Menü 1.1)	⇨ [L2] Maschineneinstellungen	[R2] Musterkopf	⇨ Darstellungsdialog
(Menü 1.3)	⇨ [L3] Service	[R3] Stich anfahren	⇨ Abfragedialog
(Menü 2.1)	⇨ [L4] Musterverwaltung	[R4] Nadelwechsel	⇨ (Menü 1.0.2)
(Menü 3)	⇨ [L5] Editor	[R5] Nadelzuweisung	⇨ Einstellungsdialog
(Menü 2.2)	⇨ [L6] Musterwiederholung	[R6] Drehzahl	⇨ (Menü 1.0.6)
(Menü 2.3)	⇨ [L7] Software/Hardwareeinstellungen	[R7] Ausschalten	⇨ Abfragedialog
	[U1] Fadenschneiden oben/unten	⇨ Maschinenkommando	
	[U2] Fadenschneiden unten	⇨ Maschinenkommando	
	[U3] Kontur	⇨ Dialog	
	[U4] MDE	⇨ Dialog	
	[U5] Pantographen-Einstellung	⇨ (Menü 1.0.3)	
	[U6] Referenzpunkt setzen	⇨ Abfragedialog	
	[U7] Referenzpunkt anfahren	⇨ Abfragedialog	
	[U8] Nadel heben/Greiferwechsler/ Spulenkapselwechsler	⇨ Maschinenkommando	
	[U9] Nadel senken/Spulenkapselwechsler Ma- gazin wechseln	⇨ Maschinenkommando	
	[U0] More	⇨ (Menü 1.0.5)	

1.0.3 Menütasten Uxx Pantographeneinstellung

[U1] Pantograph schnell	⇨ Maschinenkommando
[U2] Pantograph langsam	⇨ Maschinenkommando
[U3] Pantograph 10 INC	⇨ Maschinenkommando
[U4] Pantograph 1 INC	⇨ Maschinenkommando
[U5] Pantographen-Einstellung	⇨ Einstelldialog
[U6]	
[U7]	
[U8] Nadel heben	⇨ Maschinenkommando
[U9] Nadel senken	⇨ Maschinenkommando
[U0] Zurück	⇨ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

1.0.5 Menütasten Uxx More

[U1] Bremse Ein	⇨ Maschinenkommando
[U2] Bremse Aus	⇨ Maschinenkommando
[U3]	
[U4]	
[U5]	
[U6]	
[U7]	
[U8] Nadel heben (f. Masch. mit Greiferwechsler/Spulenkapselwechsler)	⇨ Maschinenkommando
[U9] Nadel senken (f. Masch. mit Greiferwechsler/Spulenkapselwechsler)	⇨ Maschinenkommando
[U0] Zurück	⇨ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

1.1 Untermenü Maschineneinstellungen

[L1] Drehzahl	⇨ Einstelldialog
[L2] Werkzeuge	⇨ Einstelldialog
[L3] Pailletteneinrichtung	⇨ Einstelldialog
[L4]	
[L5]	
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇨ Grundbildschirm
[R1] Betriebsarten	⇨ Einstelldialog
[R2] Bandstickeinrichtung	⇨ Einstelldialog
[R3]	
[R4]	
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇨ Grundbildschirm
[SHIFT]+[U0] blendet weitere Menüeinträge ein	⇨ (Menü 1.2)

1.3 Untermenü Service

[L1] Fadenschneider-Reinigungsposition	⇨ Maschinenkommando
[L2] Muster+Stichnummer aufsetzen	⇨ Abfragedialog
[L3]	
[L4]	
[L5]	
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇨ Grundbildschirm
[R1] Service-Diskette erstellen	⇨ Abfragedialog
[R2] Maschineneinrichtung testen	⇨ Maschinenkommando
[R3]	
[R4]	
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇨ Grundbildschirm
[SHIFT]+[U0] blendet weitere Menüeinträge ein	⇨ (Menü 1.4)

1.5 Untermenü Service ZSK-Techniker

[L1] Gradzahlen	⇨ Einstelldialog
[L2] Dipschalter	⇨ Einstelldialog
[L3] Maschineneinstellungen	⇨ Einstelldialog
[L4]	
[L5]	
[L6]	
[L7] Recovery-Diskette laden	⇨ Abfragedialog
[L8] Zurück	⇨ Grundbildschirm
[R1] Eingangssignale	⇨ Darstellungsdialog
[R2] Status KSP-Platinen	⇨ Darstellungsdialog
[R3] Status Pailletten	⇨ Darstellungsdialog
[R4]	
[R5]	
[R6]	
[R7] Recovery-Diskette erstellen	⇨ Abfragedialog
[R8] Zurück	⇨ Grundbildschirm

1.0.1 Menütasten Uxx Maschinenmuster wählen

[U1]	
[U2] Memory	⇨ Ablauf Muster laden
[U3] Diskette	⇨ Ablauf Muster laden
[U4] USB-Gerät	⇨ Ablauf Muster laden
[U5] Netzwerk	⇨ Ablauf Muster laden
[U6] Betriebsart Monogramm Maschine	⇨ Dialog Betriebsart aktivieren
[U7]	
[U8] Muster schließen	⇨ Abfragedialog
[U9]	
[U0] Zurück	⇨ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

1.0.2 Menütasten Uxx Nadelwechsel 1-8

[U1] Nadel 1	⇨ Maschinenkommando
[U2] Nadel 2	⇨ Maschinenkommando
[U3] Nadel 3	⇨ Maschinenkommando
[U4] Nadel 4	⇨ Maschinenkommando
[U5] Nadel 5	⇨ Maschinenkommando
[U6] Nadel 6	⇨ Maschinenkommando
[U7] Nadel 7	⇨ Maschinenkommando
[U8] Nadel 8	⇨ Maschinenkommando
[U9] Nadel 9-15 (je nach Nadellanzahl)	⇨ (Menü 1.0.4)
[U0] Zurück	⇨ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

1.0.4 Menütasten Uxx Nadelwechsel 9-15

[U1] Nadel 9	⇨ Maschinenkommando
[U2] Nadel 10	⇨ Maschinenkommando
[U3] Nadel 11	⇨ Maschinenkommando
[U4] Nadel 12	⇨ Maschinenkommando
[U5] Nadel 13	⇨ Maschinenkommando
[U6] Nadel 14	⇨ Maschinenkommando
[U7] Nadel 15	⇨ Maschinenkommando
[U8]	
[U9] Nadel 1-8	⇨ (Menü 1.0.2)
[U0] Zurück	⇨ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

1.0.6 Menütasten Uxx Drehzahl

[U1] Maximal	⇨ Maschinenkommando
[U2] Minimal	⇨ Maschinenkommando
[U3] Erhöhen	⇨ Maschinenkommando
[U4] Vermindern	⇨ Maschinenkommando
[U5] Sonderdrehzahl EIN	⇨ Maschinenkommando
[U6] Normale Drehzahl	⇨ Maschinenkommando
[U7] Drehzahleinstellungen	⇨ Einstelldialog
[U8]	
[U9]	
[U0] Zurück	⇨ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

1.2 Untermenü Maschineneinstellungen erweitert

[L1] Drehzahl	⇨ Einstelldialog
[L2] Werkzeuge	⇨ Einstelldialog
[L3] Pailletteneinrichtung	⇨ Einstelldialog
[L4]	
[L5] Fadenschneidverhalten	⇨ Einstelldialog
[L6] Pantograph	⇨ Einstelldialog
[L7]	
[L8] Zurück	⇨ Grundbildschirm
[R1] Betriebsarten	⇨ Einstelldialog
[R2] Bandstickeinrichtung	⇨ Einstelldialog
[R3]	
[R4]	
[R5] Fadenbruchverhalten	⇨ Einstelldialog
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇨ Grundbildschirm

1.4 Untermenü Service erweitert für ZSK-Techniker

[L1] Fadenschneider-Reinigungsposition	⇨ Maschinenkommando
[L2] Muster+Stichnummer aufsetzen	⇨ Abfragedialog
[L3]	
[L4]	
[L5] ZSK-Techniker	⇨ (Menü 1.5)
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇨ Grundbildschirm
[R1] Service-Diskette erstellen	⇨ Abfragedialog
[R2] Maschineneinrichtung testen	⇨ Maschinenkommando
[R3]	
[R4]	
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇨ Grundbildschirm

Musterverwaltung - Musterwiederholung - Software-/Hardwareeinstellungen

2. Hauptbelegung Menütasten Maschinengrundbildschirm

	[L1] Maschineninformation	[R1] Maschinenmuster wählen
	[L2] Maschineneinstellungen	[R2] Musterkopf
	[L3] Service	[R3] Stich anfahren
(Menü 2.1)	⇐ [L4] Musterverwaltung	[R4] Nadelwechsel
(Menü 3)	⇐ [L5] Editor	[R5] Nadelzuweisung
(Menü 2.2)	⇐ [L6] Musterwiederholung	[R6] Drehzahl
(Menü 2.3)	⇐ [L7] Software-/Hardwareeinstellungen	[R7] Ausschalten

2.1 Menü Musterverwaltung

[L1] Von Diskette laden	⇒ Ablauf Muster von Diskette laden
[L2] Von USB-Gerät laden	⇒ Ablauf Muster von USB-Gerät laden
[L3] Von Netzwerk laden	⇒ Ablauf Muster aus Netzwerk laden
[L4]	
[L5] Auf Diskette löschen	⇒ Ablauf Muster von Diskette löschen
[L6] Auf USB-Gerät löschen	⇒ Ablauf Muster auf USB-Gerät löschen
[L7] Auf Netzwerk löschen	⇒ Ablauf Muster aus Netzwerk löschen
[L8] In Memory löschen	⇒ Ablauf Muster in Memory löschen
[R1] Auf Diskette schreiben	⇒ Ablauf Muster auf Diskette schreiben
[R2] Auf USB-Gerät schreiben	⇒ Ablauf Muster von USB-Gerät schreiben
[R3] Auf Netzwerk schreiben	⇒ Ablauf Muster ins Netzwerk schreiben
[R4]	
[R5] Diskette formatieren	⇒ Abfrage Format, dann Formatierung
[R6] Memory initialisieren	⇒ Ablauf Memory initialisieren
[R7] In Memory kopieren	⇒ Ablauf Muster in Memory kopieren
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm

2.2 Menü Musterwiederholung

[L1]	
[L2]	
[L3] Neue Mustertabelle automatisch erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle automatisch erstellen
[L4] Neue Mustertabelle manuell erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle manuell erstellen
[L5] Vorhandene Mustertabelle editieren	⇒ Ablauf vorhandene Mustertabelle editieren
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1]	
[R2]	
[R3] Neue Mustertabelle automatisch erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle automatisch erstellen
[R4] Neue Mustertabelle manuell erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle manuell erstellen
[R5] Vorhandene Mustertabelle editieren	⇒ Ablauf vorhandene Mustertabelle editieren
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm

2.3 Menü Software-/Hardwareeinstellungen

[L1] Softwareversion anzeigen	⇒ Darstellungsdiallog
[L2] Hardwareversion anzeigen	⇒ Darstellungsdiallog
[L3] Liste aufgetretener Fehler	⇒ Darstellungsdiallog
[L4] Servicediskette erstellen	⇒ Ablauf Systemdiskette erstellen
[L5]	
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Landessprache für Dialogtexte	⇒ Einstellungsdialog
[R2] Systemuhr einstellen	⇒ Einstellungsdialog
[R3] Netzwerkeinstellungen	⇒ Einstellungsdialog
[R4] Softwareeinstellungen	⇒ Einstellungsdialog
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[SHIFT]+[U0] blendet Menüeintrag für [L5] Softwareupdate ein	⇒ Startet Programm für Softwareupdates

Editor

3. Hauptbelegung Menütasten Editorgrundbildschirm - Tabelle

↩ Editierkommando	[L1] Tabelle, Wegstrecken relativ	[R1] Musterdarstellung als Grafik	⇒ Editierkommando
↩ Abfragedialog	[L3] Tabelle komprimiert (nur Sonderfunktionen)	[R2] Musterkopf darstellen	⇒ Darstellungsdialog
	[L4]	[R3] Im Muster bewegen	⇒ (Menü 3.0.1)
	[L5]	[R4] Muster bearbeiten	⇒ (Menü 5)
	[L6]	[R5] Stich bearbeiten	⇒ (Menü 3.1.1)
	[L7]	[R6] Editoreinstellungen	⇒ Einstelldialog
		[R7] Editor beenden, Änderungen speichern	⇒ Abfragedialog

3.1 Alternative Tastenbelegung für [L4] - [L7] wenn zuvor [R5] Stich bearbeiten gewählt wurde

	[L4]
↩ Editierkommando	[L5] Sonderfunktion löschen
↩ Modusaktivierung	[L6] Sonderfunktion einfügen
↩ Modusaktivierung	[L7] Sonderfunktion ändern

4. Hauptbelegung Menütasten Editorgrundbildschirm - Mustergrafik

↩ Editierkommando	[L1] Darstellungsfaktor vergrößern	[R1] Musterdarstellung als Tabelle	⇒ Editierkommando
↩ Editierkommando	[L2] Darstellungsfaktor vergrößern	[R2] Musterkopf darstellen	⇒ Darstellungsdialog
↩ Editierkommando	[L3] Darstellungsfaktor an Mustergrafik anpassen	[R3] Im Muster bewegen	⇒ (Menü 3.0.1)
↩ Editierkommando	[L4] Ausschnitt nach links verschieben	[R4] Muster bearbeiten	⇒ (Menü 5)
↩ Editierkommando	[L5] Ausschnitt nach rechts verschieben	[R5] Stich bearbeiten	⇒ (Menü 3.1.1)
↩ Editierkommando	[L6] Ausschnitt nach oben verschieben	[R6] Editoreinstellungen	⇒ Einstelldialog
↩ Editierkommando	[L7] Ausschnitt nach unten verschieben	[R7] Editor beenden, Änderungen speichern	⇒ Abfragedialog

4.1 Alternative Tastenbelegung für [L4] - [L7] wenn zuvor [R5] Stich bearbeiten gewählt wurde

	[L4]
↩ Editierkommando	[L5] Sonderfunktion löschen
↩ Modusaktivierung	[L6] Sonderfunktion einfügen
↩ Modusaktivierung	[L7] Sonderfunktion ändern

5. Hauptbelegung Untermenütasten - Muster bearbeiten

↩ Abfragedialog	[L1] Optimieren für F-Köpfe	[R1] Optimieren für W-/K-Köpfe <small>(nur F-/W-/K-Maschinen)</small>	⇒ Abfragedialog
↩ Abfragedialog	[L2] Modifizieren	[R2]	
↩ Editierkommando	[L3] Muster mit sich selber binden	[R3] Muster mit anderem Muster binden	⇒ Abfragedialog
↩ Abfragedialog	[L4] Startpunkt verlegen	[R4] Endpunkt verlegen	⇒ Abfragedialog
↩ Editierkommando	[L5] Alle Verstechsequenzen löschen	[R5]	
	[L6]	[R6]	
	[L7]	[R7]	
	[L8] Zurück	[R8] Zurück	

3.0.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - im Muster bewegen

- [U1] Tabelle, eine Seite zurück blättern
- [U2] Tabelle, eine Seite vorwärts blättern
- [U3] Tabelle, Musteranfang
- [U4] Tabelle, Musterende
- [U5] Tabelle, Stichnummer eingeben
- [U6] Tabelle, Vorherige Sonderfunktion
- [U7] Tabelle, nächste Sonderfunktion
- [U8] reserviert für spätere Erweiterungen

- [U9]
- [U0]

3.1.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 1a

- [U1] Nadel 1 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Nadel 2 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Nadel 3 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Nadel 4 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Nadel 5 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Nadel 6 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Nadel 7 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8] Nadel 8 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U9] Nadel 9-15 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus **(Menü 4.1.1)**
- [U0] More **(Menü 5.0.1)**

4.1.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 1b

- [U1] Nadel 9 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Nadel 10 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Nadel 11 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Nadel 12 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Nadel 13 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Nadel 14 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Nadel 15 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8]
- [U9] Nadel 1-8 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus **(Menü 3.1.1)**
- [U0] More **(Menü 5.0.1)**

5.0.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 2

- [U1] Fadenschneiden einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Stop einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Bohrer EIN einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Bohrer AUS einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Paillette setzen einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Paillette AUS einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Drehzahlkommando einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8] reserviert für spätere Erweiterungen
- [U9] reserviert für spätere Erweiterungen
- [U0] More **(Menü 5.0.2)**

5.0.2 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 3

- [U1] Kopfsektion einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Rapportsprung Links 1x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Rapportsprung Links 2x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Rapportsprung Links 3x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Rapportsprung Rechts 3x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Rapportsprung Rechts 2x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Rapportsprung Rechts 1x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8] Verstechen Anfang einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U9] Verstechen Ende einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U0] More **(Menü 3.1.1)**



6. Hauptbelegung Menütasten Maschinengrundbildschirm

Darstellungsdialog	⇐ [L1] Maschineninformation	[R1] Maschinenmuster wählen	⇒ (Menü 6.0.1)
(Menü 7.1) (Menü 7.2) (Menü 7.3)	⇐ [L2] Maschineneinstellungen	[R2] Musterkopf	⇒ Darstellungsdialog
(Menü 7.4)	⇐ [L3] Service	[R3] Stich anfahren	⇒ Abfragedialog
(Menü 8.1)	⇐ [L4] Musterverwaltung	[R4] Nadelwechsel	⇒ (Menü 6.0.2) (Menü 6.0.3)
(Menü 9)	⇐ [L5] Editor	[R5] Nadel-/Farbzuweisung (F/K)	⇒ Einstellungsdialog
(Menü 8.2)	⇐ [L6] Musterwiederholung	[R6] Drehzahl	⇒ (Menü 6.0.7)
(Menü 8.3)	⇐ [L7] Software/Hardwareeinstellungen	[R7] Ausschalten	⇒ Abfragedialog
	[U1] Fadenschneiden oben/unten	⇒ Maschinenkommando	
	[U2] Fadenschneiden unten	⇒ Maschinenkommando	
	[U3] Kontur	⇒ Dialog	
	[U4] MDE	⇒ Dialog	
	[U5] Pantographen-Einstellung	⇒ (Menü 6.0.4)	
	[U6] Referenzpunkt setzen	⇒ Abfragedialog	
	[U7] Referenzpunkt anfahren	⇒ Abfragedialog	
	[U8] Variable Belegung	⇒ (Menü 6.1)	
	[U9] Variable Belegung	⇒ (Menü 6.1)	
	[U0] More	⇒ (Menü 6.1)	

<

6.0.3 Menütasten Uxx Farbwechsel 1-6 (wenn K-Kopf aktiv)

[U1] Farbe 1	⇒ Maschinenkommando
[U2] Farbe 2	⇒ Maschinenkommando
[U3] Farbe 3	⇒ Maschinenkommando
[U4] Farbe 4	⇒ Maschinenkommando
[U5] Farbe 5	⇒ Maschinenkommando
[U6] Farbe 6	⇒ Maschinenkommando
[U7]	
[U8]	
[U9]	
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.0.5 Menütasten Uxx Nadelwechsel 9-15

[U1] Nadel 9	⇒ Maschinenkommando
[U2] Nadel 10	⇒ Maschinenkommando
[U3] Nadel 11	⇒ Maschinenkommando
[U4] Nadel 12	⇒ Maschinenkommando
[U5] Nadel 13	⇒ Maschinenkommando
[U6] Nadel 14	⇒ Maschinenkommando
[U7] Nadel 15	⇒ Maschinenkommando
[U8]	
[U9] Nadel 1-8	⇒ (Menü 6.0.2)
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.0.7 Menütasten Uxx Drehzahl

[U1] Maximal	⇒ Maschinenkommando
[U2] Minimal	⇒ Maschinenkommando
[U3] Erhöhen	⇒ Maschinenkommando
[U4] Vermindern	⇒ Maschinenkommando
[U5] Sonderdrehzahl EIN	⇒ Maschinenkommando
[U6] Normale Drehzahl	⇒ Maschinenkommando
[U7] Drehzahleinstellungen	⇒ Einstelldialog
[U8]	
[U9]	
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.1 U8-U9-U0 - Hauptbelegung

6.1.1 Maschinen mit Kombination aus mind. 2 Koparten / F-W-K / F-W / F-K

[U8] Kopartenwechsel	⇒ (Menü 6.1.3.1)
[U9] Stichartenwechsel	⇒ (Menü 6.1.3.2) (Menü 6.1.3.3)
[U0] More	⇒ (Menü 6.0.6)

6.1.3 K-Kopf -Maschine

[U8] Stichtart Kettenstich	⇒ Einstelldialog
[U9] Stichtart Moosstich	⇒ Einstelldialog
[U0] More	⇒ (Menü 6.0.6)

6.1.3.1 Menütasten Kopartenumschaltung

[U1] Kopart F-Kopf aktivieren	⇒ Maschinenkommando
[U2] Kopart W-Kopf aktivieren	⇒ Maschinenkommando
[U3] Kopart K-Kopf aktivieren	⇒ Maschinenkommando
[U4]	
[U5]	
[U6]	
[U7]	
[U8]	
[U9]	
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.1.3.3 Menütasten Stichartenumschaltung (bei aktivierten K-Köpfen)

[U1]	
[U2]	
[U3]	
[U4]	
[U5]	
[U6]	
[U7]	
[U3] Stichtart Kettenstich	⇒ Maschinenkommando
[U4] Stichtart Moosen	⇒ Maschinenkommando
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.0.1 Menütasten Uxx Maschinenmuster wählen

[U1]	
[U2] Memory	⇒ Ablauf Muster laden
[U3] Diskette	⇒ Ablauf Muster laden
[U4] USB-Gerät	⇒ Ablauf Muster laden
[U5] Netzwerk	⇒ Ablauf Muster laden
[U6] Betriebsart Monogramm Maschine	⇒ Dialog Betriebsart aktivieren
[U7]	⇒
[U8] Muster schließen	⇒ Abfragedialog
[U9]	
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.0.2 Menütasten Uxx Nadelwechsel 1-8

[U1] Nadel 1	⇒ Maschinenkommando
[U2] Nadel 2	⇒ Maschinenkommando
[U3] Nadel 3	⇒ Maschinenkommando
[U4] Nadel 4	⇒ Maschinenkommando
[U5] Nadel 5	⇒ Maschinenkommando
[U6] Nadel 6	⇒ Maschinenkommando
[U7] Nadel 7	⇒ Maschinenkommando
[U8] Nadel 8	⇒ Maschinenkommando
[U9] Nadel 9-15	⇒ (Menü 6.0.5)
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.0.4 Menütasten Uxx Pantographeneinstellung

[U1] Pantograph schnell	⇒ Maschinenkommando
[U2] Pantograph langsam	⇒ Maschinenkommando
[U3] Pantograph 10 INC	⇒ Maschinenkommando
[U4] Pantograph 1 INC	⇒ Maschinenkommando
[U5]	
[U6] Pantographen-Einstellung	⇒ Einstelldialog
[U7]	
[U8] Nadel heben	⇒ Maschinenkommando
[U9] Nadel senken	⇒ Maschinenkommando
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.0.6 Menütasten Uxx More

[U1] Bremse Ein	⇒ Maschinenkommando
[U2] Bremse Aus	⇒ Maschinenkommando
[U3] Greiferwechsel/Spulenkapselwechsler	⇒ Maschinenkommando
[U4] Spulenkapselwechsler Magazin wechseln	⇒ Maschinenkommando
[U5]	
[U6]	
[U7]	
[U8] Nadel heben	⇒ Maschinenkommando
[U9] Nadel senken	⇒ Maschinenkommando
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

6.1.2 W-Kopf -Maschine

[U8]	
[U9] Stichartenwechsel	⇒ Maschinenkommando
[U0] More	⇒ (Menü 6.0.6)

6.1.3.2 Menütasten Stichartenumschaltung (bei aktivierten W-Köpfen)

[U1] Stichtart Kordel-Bändchen	⇒ Maschinenkommando
[U2] Stichtart Wickeln	⇒ Maschinenkommando
[U3] Stichtart Sticken	⇒ Maschinenkommando
[U4] Stichtart Zick-Zack	⇒ Maschinenkommando
[U5] Zick-Zack Korrektur	⇒ Einstelldialog
[U6]	
[U7]	
[U8]	
[U9]	
[U0] Zurück	⇒ Hauptbelegung Uxx Grundbildschirm

7. Hauptbelegung Menütasten Maschinengrundbildschirm

7.1 Untermenü Maschineneinstellungen (F-Köpfe)

[L1] Betriebsarten	⇒ Einstelldialog
[L2]	
[L3] Drehzahlen	⇒ Einstelldialog
[L4] Werkzeuge	⇒ Einstelldialog
[L5] Fadenbruchverhalten	⇒ Einstelldialog
[L6] Fadenschneidverhalten	⇒ Einstelldialog
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Pantograph	⇒ Einstelldialog
[R2]	
[R3] Pailletteinrichtung	⇒ Einstelldialog
[R4] Bandstickeinrichtung	⇒ Einstelldialog
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[U1] Einstellungen für F-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U2] Einstellungen für W-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U3] Einstellungen für K-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U4]	
[U5]	
[U6]	
[U7]	
[U8]	
[U9]	
[U0]	

7.3 Untermenü Maschineneinstellungen (K-Köpfe)

[L1] Betriebsarten	⇒ Einstelldialog
[L2]	
[L3] Werkzeuge	⇒ Einstelldialog
[L4] Fadenbruchverhalten	⇒ Einstelldialog
[L5]	
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Pantograph	⇒ Einstelldialog
[R2]	
[R3] Stichtart Kettenstich	⇒ Einstelldialog
[R4] Stichtart Moosstich	⇒ Einstelldialog
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[U1] Einstellungen für F-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U2] Einstellungen für W-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U3] Einstellungen für K-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U4]	
[U5]	
[U6]	
[U7]	
[U8]	
[U9]	
[U0]	

7.4 Untermenü Service

[L1] Fadenschneider-Reinigungsposition	⇒ Einstelldialog
[L2] Muster+Stichnummer aufsetzen	⇒ Abfragedialog
[L3]	
[L4]	
[L5]	
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Service-Diskette erstellen	⇒ Abfragedialog
[R2] Maschineneinrichtungen testen	⇒ Maschinenkommando
[R3]	
[R4]	
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[SHIFT]+[U0] blendet weitere Menüeinträge ein	⇒ (Menü 7.5)

7.6 Untermenü Service ZSK-Techniker

[L1] Gradzahlen	⇒ Einstelldialog
[L2] Dipschalter	⇒ Einstelldialog
[L3] Maschineneinstellungen	⇒ Einstelldialog
[L4] Zeitverhalten K-Kopf	⇒ Einstelldialog
[L5]	
[L6] Recovery-Diskette erstellen	⇒ Abfragedialog
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Eingangssignale	⇒ Darstellungsdialog
[R2] Status KSP-Platinen	⇒ Darstellungsdialog
[R3] Status Pailletten	⇒ Darstellungsdialog [^]
[R4] Status W-Köpfe	⇒ Darstellungsdialog
[R5] Status K-Köpfe	⇒ Darstellungsdialog
[R6] Recovery-Diskette laden	⇒ Abfragedialog
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm

7.2 Untermenü Maschineneinstellungen (W-Köpfe)

[L1] Betriebsarten	⇒ Einstelldialog
[L2]	
[L3] Drehzahlen	⇒ Einstelldialog
[L4] Werkzeuge	⇒ Einstelldialog
[L5] Fadenbruchverhalten	⇒ Einstelldialog
[L6] Fadenschneidverhalten	⇒ Einstelldialog
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Pantograph	⇒ Einstelldialog
[R2]	
[R3] Stichtart Kordel/Bändchen	⇒ Einstelldialog
[R4] Stichtart Wickeln	⇒ Einstelldialog
[R5] Stichtart Zick-Zack	⇒ Einstelldialog
[R6] Stichtart Sticken	⇒ Einstelldialog
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[U1] Einstellungen für F-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U2] Einstellungen für W-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U3] Einstellungen für K-Köpfe	⇒ Maschinenkommando
[U4]	
[U5]	
[U6]	
[U7]	
[U8]	
[U9]	
[U0]	

7.5 Untermenü Service erweitert für ZSK-Techniker

[L1] Fadenschneider-Reinigungsposition	⇒ Einstelldialog
[L2] Muster+Stichnummer aufsetzen	⇒ Abfragedialog
[L3]	
[L4]	
[L5] ZSK-Techniker	(Menü 7.6)
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Service-Diskette erstellen	⇒ Abfragedialog
[R2] Maschineneinrichtungen testen	⇒ Maschinenkommando
[R3]	
[R4]	
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm

Musterverwaltung - Musterwiederholung - Software-/Hardwareeinstellungen

8. Hauptbelegung Menütasten Maschinengrundbildschirm

	[L1] Maschineninformation	[R1] Maschinenmuster wählen
	[L2] Maschineneinstellungen	[R2] Musterkopf
	[L3] Service	[R3] Stich anfahren
(Menü 8.1)	⇐ [L4] Musterverwaltung	[R4] Nadel-/ Farbwechsel
(Menü 9)	⇐ [L5] Editor	[R5] Nadel-/Farbzuweisung
(Menü 8.2)	⇐ [L6] Musterwiederholung	[R6] Drehzahl
(Menü 8.3)	⇐ [L7] Software-/Hardwareeinstellungen	[R7] Ausschalten

8.1 Untermenü Musterverwaltung

[L1] Von Diskette laden	⇒ Ablauf Muster von Diskette laden
[L2] Von USB-Gerät laden	⇒ Ablauf Muster von USB-Gerät laden
[L3] Von Netzwerk laden	⇒ Ablauf Muster aus Netzwerk laden
[L4]	
[L5] Auf Diskette löschen	⇒ Ablauf Muster von Diskette löschen
[L6] Auf USB-Gerät löschen	⇒ Ablauf Muster auf USB-Gerät löschen
[L7] Auf Netzwerk löschen	⇒ Ablauf Muster aus Netzwerk löschen
[L8] In Memory löschen	⇒ Ablauf Muster in Memory löschen
[R1] Auf Diskette schreiben	⇒ Ablauf Muster auf Diskette schreiben
[R2] Auf USB-Gerät schreiben	⇒ Ablauf Muster von USB-Gerät schreiben
[R3] Auf Netzwerk schreiben	⇒ Ablauf Muster ins Netzwerk schreiben
[R4]	
[R5] Diskette formatieren	⇒ Abfrage Format, dann Formatierung
[R6] Memory initialisieren	⇒ Ablauf Memory initialisieren
[R7] In Memory kopieren	⇒ Ablauf Muster in Memory kopieren
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm

8.2 Untermenü Musterwiederholung

[L1]	
[L2]	
[L3] Neue Mustertabelle automatisch erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle automatisch erstellen
[L4] Neue Mustertabelle manuell erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle manuell erstellen
[L5] Vorhandene Mustertabelle editieren	⇒ Ablauf vorhandene Mustertabelle editieren
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1]	
[R2]	
[R3] Neue Mustertabelle automatisch erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle automatisch erstellen
[R4] Neue Mustertabelle manuell erstellen	⇒ Ablauf Mustertabelle manuell erstellen
[R5] Vorhandene Mustertabelle editieren	⇒ Ablauf vorhandene Mustertabelle editieren
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm

8.3 Untermenü Software-/Hardwareeinstellungen

[L1] Softwareversion anzeigen	⇒ Darstellungsdiallog
[L2] Hardwareversion anzeigen	⇒ Darstellungsdiallog
[L3] Liste aufgetretener Fehler	⇒ Darstellungsdiallog
[L4] Servicediskette erstellen	⇒ Ablauf Systemdiskette erstellen
[L5]	
[L6]	
[L7]	
[L8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[R1] Landessprache für Dialogtexte	⇒ Einstellungsdialog
[R2] Systemuhr einstellen	⇒ Einstellungsdialog
[R3] Netzwerkeinstellungen	⇒ Einstellungsdialog
[R4] Softwareeinstellungen	⇒ Einstellungsdialog
[R5]	
[R6]	
[R7]	
[R8] Zurück	⇒ Grundbildschirm
[SHIFT]+[U0] blendet Menüeintrag für [L5] Softwareupdate ein	⇒ Startet Programm für Softwareupdates

Editor

9. Hauptbelegung Menütasten Editorgrundbildschirm - Tabelle

↵ Editierkommando	[L1] Tabelle, Wegstrecken relativ	[R1] Musterdarstellung als Grafik	⇒ Editierkommando
↵ Abfragedialog	[L3] Tabelle komprimiert (nur Sonderfunktionen)	[R2] Musterkopf darstellen	⇒ Darstellungsdialog
	[L4]	[R3] Im Muster bewegen	⇒ (Menü 9.0.1)
	[L5]	[R4] Muster bearbeiten	⇒ (Menü 11)
	[L6]	[R5] Stich bearbeiten	⇒ (Menü 9.1.1)
	[L7]	[R6] Editoreinstellungen	⇒ Einstelldialog
		[R7] Editor beenden, Änderungen speichern	⇒ Abfragedialog

9.1 Alternative Tastenbelegung für [L4] - [L7] wenn zuvor [R5] Stich bearbeiten gewählt wurde

	[L4]
↵ Editierkommando	[L5] Sonderfunktion löschen
↵ Modusaktivierung	[L6] Sonderfunktion einfügen
↵ Modusaktivierung	[L7] Sonderfunktion ändern

10. Hauptbelegung Menütasten Editorgrundbildschirm - Mustergrafik

↵ Editierkommando	[L1] Darstellungsfaktor vergrößern	[R1] Musterdarstellung als Tabelle	⇒ Editierkommando
↵ Editierkommando	[L2] Darstellungsfaktor vergrößern	[R2] Musterkopf darstellen	⇒ Darstellungsdialog
↵ Editierkommando	[L3] Darstellungsfaktor an Mustergrafik anpassen	[R3] Im Muster bewegen	⇒ (Menü 9.0.1)
↵ Editierkommando	[L4] Ausschnitt nach links verschieben	[R4] Muster bearbeiten	⇒ (Menü 11)
↵ Editierkommando	[L5] Ausschnitt nach rechts verschieben	[R5] Stich bearbeiten	⇒ (Menü 9.1.1)
↵ Editierkommando	[L6] Ausschnitt nach oben verschieben	[R6] Editoreinstellungen	⇒ Einstelldialog
↵ Editierkommando	[L7] Ausschnitt nach unten verschieben	[R7] Editor beenden, Änderungen speichern	⇒ Abfragedialog

10.1 Alternative Tastenbelegung für [L4] - [L7] wenn zuvor [R5] Stich bearbeiten gewählt wurde

	[L4]
↵ Editierkommando	[L5] Sonderfunktion löschen
↵ Modusaktivierung	[L6] Sonderfunktion einfügen
↵ Modusaktivierung	[L7] Sonderfunktion ändern

11. Hauptbelegung Untermenütasten - Muster bearbeiten

↵ Abfragedialog	[L1] Optimieren für F-Köpfe	[R1] Optimieren für W-/K-Köpfe <small>(nur F-/W-/K-Maschinen)</small>	⇒ Abfragedialog
↵ Abfragedialog	[L2] Modifizieren	[R2]	
↵ Editierkommando	[L3] Muster mit sich selber binden	[R3] Muster mit anderem Muster binden	⇒ Abfragedialog
↵ Abfragedialog	[L4] Startpunkt verlegen	[R4] Endpunkt verlegen	⇒ Abfragedialog
↵ Editierkommando	[L5] Alle Verstechsequenzen löschen	[R5]	
	[L6]	[R6]	
	[L7]	[R7]	
	[L8] Zurück	[R8] Zurück	

9.0.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - im Muster bewegen

- [U1] Tabelle, eine Seite zurück blättern
- [U2] Tabelle, eine Seite vorwärts blättern
- [U3] Tabelle, Musteranfang
- [U4] Tabelle, Musterende
- [U5] Tabelle, Stichnummer eingeben
- [U6] Tabelle, Vorherige Sonderfunktion
- [U7] Tabelle, nächste Sonderfunktion
- [U8] reserviert für spätere Erweiterungen
- [U0]

9.1.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 1a

- [U1] Nadel 1 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Nadel 2 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Nadel 3 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Nadel 4 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Nadel 5 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Nadel 6 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Nadel 7 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8] Nadel 8 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U9] Nadel 9-15 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus **(Menü 10.1.1)**
- [U0] More **(Menü 11.0.1)**

10.1.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 1b

- [U1] Nadel 9 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Nadel 10 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Nadel 11 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Nadel 12 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Nadel 13 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Nadel 14 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Nadel 15 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8]
- [U9] Nadel 1-8 einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus **(Menü 9.1.1)**
- [U0] More **(Menü 11.0.1)**

11.0.1 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 2

- [U1] Fadenschneiden einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Stop einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Bohrer EIN einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Bohrer AUS einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Paillette setzen einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Paillette AUS einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Drehzahlkommando einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8] reserviert für spätere Erweiterungen
- [U9] reserviert für spätere Erweiterungen
- [U0] More **(Menü 11.0.2)**

11.0.2 Menütasten Uxx Grundbildschirm - Stich bearbeiten Ebene 3

- [U1] Kopfsektion einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U2] Rapportsprung Links 1x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U3] Rapportsprung Links 2x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U4] Rapportsprung Links 3x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U5] Rapportsprung Rechts 3x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U6] Rapportsprung Rechts 2x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U7] Rapportsprung Rechts 1x einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U8] Verstechen Anfang einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U9] Verstechen Ende einfügen/ändern je nach Bearbeitungsmodus
- [U0] More **(Menü 9.1.1)**