

Anleitung

T8-/T8-2 Bedieneinheit Netzwerk- und MY.ZSK-Einrichtung



Subject to change! Änderungen vorbehalten!

© ZSK Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany

[D]02361010



1. Allgemein

1.1 Glossar

HINWEIS

Alle Funktionspfade werden ausgehend vom Grundbildschirm der Bedieneinheit T8-/T8-2 beschrieben.

Tastenbezeichnungen



Die in den Funktionsbeschreibungen verwendeten Tastenbezeichnungen können der oben gezeigten T8-/T8-2-Abbildung entnommen werden. Tasten für die Steuerungsbedienung der Software werden in der Regel wie folgt dargestellt:

• [R1] Maschinenmuster auswählen



Wiederkehrende Tastenfunktionen

Die folgenden wiederkehrenden Tastenfunktionen haben immer die gleiche Position und Funktion in den Bildschirmdarstellungen. Sie werden hier zur Vereinfachung einmalig erklärt und in den Funktionsbeschreibungen nur als Tastenfunktion eingesetzt:

[L7] Grundstellung

Bei Benutzung dieser Funktion werden die im Bildschirm dargestellten Einstellwerte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

[L8] Bestätigung

Mit dieser Funktion bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Auswahl, Einstellung und Eingaben. Die Bedieneinheit übernimmt Ihre Werte und führt in der Regel in das vorherige Menü zurück.

[R8] Zurück

Hiermit können Sie die aktuelle Funktion jederzeit abbrechen. Durchgeführte Änderungen werden nicht übernommen und es wird das vorherige Menü wieder eingeblendet.

Verwendete Eingabebeispiele

Die in den Abbildungen verwendeten Benutzernamen, Pfade etc. sind nur beispielhaft und müssen Ihren persönlichen Bedürfnissen an den entsprechenden Stellen angepasst werden.

Auflistungen

Dargestellte Auflistungen in den Bildschirmdarstellungen erstellen sich automatisch und stellen sich deshalb auf Ihrer T8-/T8-2-Bedieneinheit ggf. anders dar.



2. T8-/T8-2 Netzwerk

2.1 Stickmuster von einem entfernt stehenden Klienten laden

Beim Einsatz eines MY.ZSK-Systems in Verbindung mit einem MY.ZSK-Router, einer ZSK-Stickmaschine mit T8-/T8-2-Bedieneinheit in einem lokalen Netzwerk, kann über eine parallele Verbindung zu einem anderen Netzwerk mit einem freigegebenen Ordner eine Verbindung hergestellt werden. Bei diesem Vorgang fungiert der MY.ZSK-Router als Bypass und lässt die angeforderte Verbindung ungehindert durch.

Über diesen Weg kann, von diesem entfernten, nicht im eigenen Netzwerk befindlichen Klienten, beispielsweise ein Stickmuster direkt oder per Barcodeleser in die Maschine geladen werden.

Vorraussetzungen:

- Lokales Netzwerk mit Router und Verbindung zum Internet.
- Vernetzte ZSK-Stickmaschine mit T8-/T8-2-Bedieneinheit.
- MY.ZSK-System mit MY.ZSK-Router im lokalen Netzwerk.
- Zugang auf eine entfernte Domain oder einen entfernten Klienten.







2.2 IP-Adresse der Bedieneinheit T8-/T8-2 im lokalen Netzwerk

In einem Netzwerk werden in der Regel die IP-Adressen der angeschlossenen Einzelgeräte automatisch durch einen DHCP-Server im Router des Netzwerkes erzeugt und verwaltet. In manchen Fällen ist es aber erforderlich den angeschlossenen Geräten eine statische IP-Adress zuzuteilen. Diese muss dann in der Steuerungssoftware des Gerätes manuell festgelegt werden. Im Router wird diese Adresse dann für das angeschlossene Gerät übernommen und reserviert.

2.2.1 IP-Adresse automatisch zuweisen (DHCP)

• [L7] Software- /Hardwareeinstellungen

Software-/Hard	wareeinstellungen	
Softwareversionen anzeigen	Landessprache für Dialogtexte	
Hardwareversionen anzeigen	Systemuhr einstellen	
Liste aufgetretener Fehler	Netzwerkeinstellungen	
Service-Diskette erstellen	Softwareeinstellungen	
Zurück		

Abbildung 1.3: Dialog: Software-/Hardwareeinstellungen

Abbildung 1.4: Dialog:

Netzwerkeinstellungen

• [R3] Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen	
IP-Adresse und Subnetzmaske 🧹	Netzwerk Benutzername
Computername	Netzwerk Passwort
Freigabe der eigenen Memory	
Netzwerktest (Ping)	
Veränderungen führen zum	Neustart der Software!
Zuri	ick

• [R1] IP-Adresse und Subnetzmaske



Abbildung 1.5: Dialog: Netzwerk IP-Adresse und Subnetzmaske

Netzwerk IP-Adress	e und Subnetzmask	e
Netzwerk IP-Adresse:		
Manuell vergeben	IP-Adresse:	0.0.0.0
🕑 Von DHCP-Server beziehen 🧹		
Netzwerk Subnetzmaske:		
Standardwert verwenden		
Manuell vergeben	Subnetzmaske:	0.0.0.0
(Nur für Experten empfohlen)		
Bestätigung	Zurück]

- **[L3] Von DHCP-Server beziehen** betätigen, um den Bezug einer IP-Adresse vom DHCP-Server des Routers zu aktivieren.
- [L8] Bestätigung

2.2.2 Statische IP-Adresse zuweisen

• [L7] Software- /Hardwareeinstellungen

Abbildung 1.6: Dialog: Software-/Hardwareeinstellungen

Software-/Hardwa	areeinstellungen	
Softwareversionen anzeigen	Landessprache für Dialogtexte	
Hardwareversionen anzeigen	Systemuhr einstellen	
Liste aufgetretener Fehler	Netzwerkeinstellungen	
Service-Diskette erstellen	Softwareeinstellungen	
Zurück		

• [R3] Netzwerkeinstellungen



Netzwerkeinstellungen		
IP-Adresse und Subnetzmaske 🧹	Netzwerk Benutzername	
Computername	Netzwerk Passwort	
Freigabe der eigenen Memory		
Netzwerktest (Ping)		
Veränderungen führen zum	Neustart der Software!	
Zur	ück	

• [L1] IP-Adresse und Subnetzmaske

Netzwerk IP-Adresse und Subnetzmaske Netzwerk IP-Adresse: Manuell vergeben...... Von DHCP-Server beziehen Netzwerk Subnetzmaske: Standardwert verwenden Manuell vergeben (Mur für Experten empfohlen) Bestätigung Zurück

- [L2] Manuell vergeben... aktivieren.
- [R3] IP-Adresse

Netzwerk IP-Adresse eingeben		
Für lokale Netzwerke eine IP-Adresse aus folgendem Adressbereich verwenden:		
192.168.0.x x = 1254		
Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.		
IP-Adresse:		
Bestätigung Zurück		

• Geben Sie die statische IP-Adresse für die Bedieneinheit ein.

[TAB] = Wechsel zum nächsten Eingabefeld.

• [L8] Bestätigung

Abbildung 1.8: Dialog: Netzwerk IP-Adresse und Subnetzmaske

Abbildung 1.7:

Netzwerkeinstellungen

Dialog:

Abbildung 1.9: Dialog: Netzwerk IP-Adresse eingeben



2.3 Pfad zur entfernten Domain oder zum entfernt stehenden Klienten einrichten

Die T8-/T8-2-Bedieneinheit kann mit einer entfernten Domain oder einem entfernt stehenden Klienten über das Internet verbunden werden. Auf diesem Weg ist der Zugriff auf einen beliebigen Stickmuster-Pool möglich. Führen Sie zur Herstellung dieser Verbindung die folgenden Anweisungen aus:

2.3.1 Klientenauthentifizierung / Login

Bei einem Zugriff auf entfernte Klienten, Server oder Domains ist eine Anmeldung (Authentifizierung) in dem zu erreichenden Netzwerk erforderlich. Die Zugangsdaten (Benutzername/Passwort) für diese Netzwerke erhalten Sie bei dem verantwortlichen Netzwerkadministrator des Netzwerkes. Geben Sie die Zugangsdaten in Ihre Bedieneinheit ein.

• [L7] Software- / Hardwareeinstellungen



• [R3] Netzwerkeinstellungen

Abbildung 1.11: Dialog: Netzwerkeinstellungen

Netzwerkeinstellungen		
IP-Adresse und Subnetzmaske	Netzwerk Benutzername	
Computername	Netzwerk Passwort	
Freigabe der eigenen Memory		
Netzwerktest (Ping)		
Veränderungen führen zur	m Neustart der Software!	
Zur	ück	

[R1] Netzwerk Benutzername

${\sf P} fad zur ent fernt en {\sf D} om ain oder zum ent fernt stehenden {\sf K} lient en einrichten$



Abbildung 1.12: Dialog: Benutzername eingeben

Netzwerk Benutzernamen eingeben	
a	z
b Benutzeridentifikation für Zugriff auf andere Netzwerk Sonderzeichen und Leerzeichen sind nicht erlaubt!	:-РС У
•	×
٩	W
e	v
ſ	u
g TAB Umschaltung zu weiteren Zeichen	t
h DEL Löscht Zeichen links der Schreibmarke	s
i j k l m n o p o	q r

- Geben Sie den Benutzernamen für das entfernte Netzwerk oder den entfernten Klienten ein.
- Betätigen Sie **[OK]**, zur Bestätigung der Eingaben.



Netzwerkein	stellungen	
IP-Adresse und Subnetzmaske	Netzwerk Benutzername	
Computername	Netzwerk Passwort	
Freigabe der eigenen Memory		
Netzwerktest (Ping)		
Veränderungen führen zum	Neustart der Software!	
Zurück		

• [R2] Netzwerk Passwort



- Geben Sie das Passwort für das entfernte Netzwerk oder den entfernten Klienten ein.
- Betätigen Sie **[OK]**, zur Bestätigung der Eingaben.





2.4 Netzwerkverbindung herstellen

HINWEIS

Zur Herstellung einer Verbindung zu einem entfernten Netzwerk/ Klienten ist eine Anmeldung erforderlich. Geben Sie daher, vor der Verbindungsherstellung, die Anmeldedaten ein (siehe: Klientenauthentifizierung / Login).

- [R1] Maschinenmuster auswählen
- [U5] Muster aus Netzwerk wählen

Wenn sich noch ein aktives Muster in der Maschine befindet, erscheint folgende Meldung:

	Maschinen Muster
	STOP Auswahl eines neuen Musters beendet aktuellen Stickvorgang
	otickvolgang
Must	er wählen Zurück

• [L8] Muster wählen

- \Rightarrow Das aktive Muster wird geschlossen.
- ⇒ Der Dialog *Pantographeneinstellung überprüfen* wird eingeblendet.

>> * Bordürenrahmen	Nr.: 001	Vers.: 00
* Kappeneiprichtung ZCK 90	NT.: 002	Vers.: 00
* Bordürenrahmen mit Finzelrahmen	Nr : 003	Vers : 00
* Zulinderrahmen	Nr : 004	Vers : 00
* Hemdtaschen Bahmen	Nr : 007	Vers : 00
Bestätigung		

- Wählen Sie eine entsprechende Pantographeneinstellung aus der Auflistung.
- [L8/R8] Bestätigung

Abbildung 1.15: Meldung: Maschinen Muster

Abbildung 1.16: Dialog: Pantographeneinstellung überprüfen



⇒ Der Dialog *Netzwerkverbindungen* wird eingeblendet. Dieser beinhaltet eine Auflistung der bestehenden Netzwerkverbindungen.

Netzwerkverbindungen		
Bisherige Verbindung auswählen:		
_Windows7\Maschine02 :		
\\Win7-ub\bde :		
1		
Neue Verbindung einrichten	Eintrag löschen	
Netzwerkverbindung auswählen 🧹	Zurück	

HINWEIS

Abbildung 1.17:

Netzwerkverbindungen

Dialog:

Beim ersten Aufruf ist die Auflistung leer. Es müssen zunächst Verbindungen eingerichtet werden (siehe: Neue Netzwerkverbindung einrichten).

- Wählen Sie mittels der Cursor-Tasten eine bestehende Verbindung aus der Auflistung aus.
- [L8] Netzwerkverbindung auswählen
 - ⇒ Die Netzwerkverbindung wird aufgebaut und die Bedieneinheit mit dem gewünschten Muster-Pool verbunden.





Abbildung 1.18: Dialog: Netzwerkverbindungen

2.5 Neue Netzwerkverbindung einrichten

Netzwerk	verbindungen
Bisherige Verbindung auswählen:	
<pre>\\ Windows7\Maschine02 :</pre>	
\\Win7-ub\bde :	
1	
Neue Verbindung einrichten 🧹	Eintrag löschen
Netzwerkverbindung auswählen	Zurück

• [L8] Neue Verbindung einrichten

⇒

Verbindungsname wie folgt eingeben: z а У b x w v u \\Server\SharedDirectory с d \\Win7-ub\bde е f TAB Umschaltung zu weiteren Zeichen g ि Umschaltung zu Großbuchstaben s DEL Löscht Zeichen links der Schreibmarke h r i j ĸ 1 m n 0 p q

Der Dialog Verbindungsname wie folgt eingeben wird eingeblendet.

• Geben Sie hier den benötigten Pfad oder die Adresse zu dem entfernten Netzwerk/Klienten/freigegebenen Ordner ein.

Beispiel:	
Win7-ub	= Computer- bzw. Server Name
bde	= freigegebener Ordnername

- Bestätigen Sie mit **[OK]** die Pfad- oder Adresseingabe.
 - ⇒ Die Verbindung wird geprüft und die Eingaben werden übernommen.

Abbildung 1.19: Dialog: Verbindungsname wie folgt eingeben



2.6 Netzwerkverbindung löschen

Netzwerkve	erbindungen
Bisherige Verbindung auswählen:	
\\ Windows7\Maschine02 :	
\\Win7-ub\bde :	
Neue Verbindung einrichten	Eintrag löschen 🧹
Netzwerkzerbindung auswählen	Zurück
Acczwerkverbindung auswanten	

- Wählen Sie im Dialog *Netzwerkverbindungen* den zu löschenden Eintrag in der Auflistung aus.
- [R7] Eintrag löschen



• [L8] Eintrag löschen betätigen, um die Löschung der Verbindung zu bestätigen.

Abbildung 1.20: Dialog: Netzwerkverbindungen

Abbildung 1.21: Dialog: Verbindungseintrag löschen

3. MY.ZSK-Management System

3.1 MY.ZSK-Einrichtung

Mit dem Informations Management System MY.ZSK werden Betriebsdaten erfasst und verwaltet. Die Betriebsdaten können immer aktuell und übersichtlich online analysiert und ausgewertet werden.

Bei vorhandenem MY.ZSK System kann dieses jetzt mit der Maschine verbunden werden.

3.1.1 Maschine mit der MY.ZSK-Datenbank verbinden

• [L3] Service

Ser	vice
Fadenschneider-Reinigungspos.	Service-Diskette erstellen
Muster + Stichnummer aufsetzen	Maschineneinrichtung testen
Benachrichtigung	Betriebsdatenerfassung
Zuz	rück

• [R3] Betriebsdatenerfassung

Abbildung 1.23: Dialog: Betriebsdatenerfassung

Betriebsdat	enerfassung
BDE Daten auf Netzwerkserver abl	legen
BDE Daten auf DataCollector able	agen
IP-Adresse DataCollector	192 . 168 . 0 . 1
Port	5555
Grundstellung	
Bestätigung	Zurück
1 2 3 4 5	6 7 8 9 0

• **[L3/R3] BDE Daten auf DataCollector ablegen** betätigen um die Funktion zu aktivieren.

Abbildung 1.22: Dialog: Service



Abbildung 1.24: Dialog: Betriebsdatenerfassung

Betriebsdatenerfassung
BDE Daten auf Netzwerkserver ablegen
BDE Daten auf DataCollector ablegen
IP-Adresse DataCollector 192.168.0.1
Pant EFFE
Grundstellung
Bestätigung Zurück
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- [L4/R4] IP-Adresse DataCollector
- Geben Sie die mit dem MY.ZSK-Router mitgelieferte Router-IP-Adresse ein.

Betriebsdatenerfassung
BDE Daten auf Netzwerkserver ablegen
BDE Daten auf DataCollector ablegen
Port 5555
Port 5555
Port 5555
Fort 5555 Grundstellung
Fort 5555 Grundstellung
Port 5555 Grundstellung Bestätigung Zurück

- [L5/R5] Port
- Geben Sie die mit dem MY.ZSK-Router mitgelieferte Portnummer ein.
- [L8] Bestätigung
 - ⇒ Nach der Eingabe der Verbindungsdaten können Sie über das Internet auf das Rechenzentrum zugreifen.

Abbildung 1.25: Dialog: Betriebsdatenerfassung





© 2014 ZSK Stickmaschinen GmbH Printed in Germany

ZSK Stickmaschinen GmbH Magdeburger Str. 38-40 D-47800 Krefeld Germany