

Bedienungsanleitung

T8/T8-2 Bedieneinheit Musterladen via Netzwerk mittels Barcode -Steuerung



02439V10 [D] - 2018

Subject to change! Änderungen vorbehalten!

© ZSK Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany

[D]02439V10



T8-Muster laden via Netzwerk mittels Barcode-Steuerung

Grundlagen

Download des Software-Updates: https://www.zsk.de/t8-software.html

Vorraussetzungen

- Barcode-Scanner mit USB Anschluss.
- Schließen Sie den Scanner bei ausgeschalteter Maschine rückseitig an einem USB-Anschluss der T8-Bedieneinheit an. Stellen Sie den Scanner evtl. auf Return anfügen ein.
- Mindestens T8-2 Release 16.04.2018 (nur f
 ür Maschinen mit MCP35 und MCP31 verf
 ügbar, also CON-Modul bzw. ARM-Modul).
- · Eingerichtete Netzwerkverbindung zum Laden eines Musters per Netzwerk.

NOTICE

Alle Funktionspfade werden ausgehend vom Grundbildschirm (GB) der Bedieneinheit T8/T8-2 beschrieben.

	75K Vasobina	5 05 2014 9:59
L		<u>₽</u>
L5		**************************************
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 1/min
L8	Maschinen-Stillsta	and R8
Shift		
Û	U1 U2 U3 U4 U5 U6	U7 U8 U9 U0 i
		TAB DEL
		OK ESC

Die in den Funktionsbeschreibungen verwendeten Tastenbezeichnungen können der oben gezeigten T8/T8-2-Abbildung entnommen werden.



Softwareeinstellungen

Mit der Funktion *Laden von Mustern per Netzwerk mittels Barcod-Steuerung* der T8-Bedieneinheit können Muster aus einem im Netzwerk freigegebenen Verzeichnis mittels Barcodescanner in die Maschine geladen werden.

Variante 1: Modifizierung nie anbieten

Softwareeinstellungen					
Einfache Bedienung	Interne Monogrammtechnik				
Abfrage Pantographenkonfigur.	🖉 Keine Abfragen Musterwechsel				
Modifizierung nie anbieten	\Box				
Immer Standardoptimierung					
Musternummer automatisch					
Letzte Netzwerkverbindung ver	cwenden				
Grundstellung					
Bestätigung	Zurück				
Modifizierungsoptionen beim Muster Laden					

Hodifizierungsoptionen beim Huster Laden Alle Hodifizierungsoptionen Modifizierung nie anbieten Modifizierung Appli. abhängig

Schalten Sie die Funktion *Modifizierung nie anbieten* ein. Betätigen Sie ausgehend vom Grundbildschirm der T8-Bedieneinheit dazu folgende Button:

- [L7] Software-/Hardwareinstellungen
- [R4] Softwareeinstellungen
- [L3/R3] Modifizierung nie anbieten

 Falls die Funktion noch nicht im Dialog angezeigt wird, betätigen Sie den Button [L3/R3] und wählen Sie im Dialog Modifizierungoptionen beim Muster Laden den Button [L2/R2] Modifizierung nie anbieten.

Bei aktiviertem Button *Modifizierung nie anbieten* wird der Modifizierungsdialog abgeschaltet und beim Laden eines Musters nicht eingeblendet.



Variante 2: Alle Modifizierungsoptionen

Softwareeinstellungen						
Einfache Bedienung	chnik					
C Abfrage Pantographenkonfigur.	erwechsel					
Alle Modifizierungsoptionen						
Immer Standardoptimierung						
Musternummer automatisch						
Letzte Netzwerkverbindung verwenden						
Grundstellung						
Bestätigung Zurück						

Schalten Sie die Funktion *Alle Modifizierungsoptionen* ein. Betätigen Sie ausgehend vom Grundbildschirm der T8-Bedieneinheit dazu folgende Button:

- [L7] Software-/Hardwareinstellungen
- [R4] Softwareeinstellungen
- [L3/R3] Alle Modifizierungsoptionen
- Falls die Funktion noch nicht im Dialog angezeigt wird, betätigen Sie den Button [L3/R3] und wählen Sie im Dialog *Modifizierungoptionen beim Muster Laden* den Button [L1/R1] Alle *Modifizierungsoptionen*.

Modifizierungsoptionen beim Muster Laden			
	Alle Modifizierungsoptionen	\triangleleft	
	Modifizierung nie anbieten		
	Modifizierung Appli. abhängig		

Bei aktiviertem Button *Alle Modifizierungsoptionen* wird der Modifizierungsdialog eingeschaltet und beim laden eines Musters eingeblendet.



Muster laden via Netzwerk mittels Barcode-Steuerung

Ausgehend vom Grundbildschirm der T8-Bedieneinheit:

ZSK	Maschine	24.11.2004	0:01			
80			<mark>\$</mark> -\$			
*			*0			
		0 / 0	*****			
		V 1	Ì I			
			* ;)			
****		0 1/min	<u>_</u>			
		🔹 🖻 🛡	2			
Maschinen-Stillstand						
*	* 📰 🎟 🗐	A 🙂 😐 🤅	MORE			



Bei den Software-Einstellungen nach **Variante 1** wird nun das Muster direkt geladen, optimiert und der Maschine zugeordnet. Es kann direkt gestickt werden.



Falls die Software-Einstellungen nach Variante 2 gewählt wurden, kann das Muster normal oder gedreht eingeladen werden.



Das Muster wird entsprechend der Auswahl geladen, modifiziert, optimiert und der Maschine zum Sticken zugeordnet.



Etikett zur Nutzung des Barcode Scanners an der Maschine

- Drucken Sie dieses Etikett.
- Schneiden Sie das Etikett aus.
- Laminieren Sie das Etikett.
- Platzieren Sie das Etikett an der Maschine mit dem Barcode Scanner.





© 2018 ZSK Stickmaschinen GmbH Printed in Germany

> ZSK Stickmaschinen GmbH Magdeburger Str. 38-40 D-47800 Krefeld Germany

> > www.zsk.de zsk@zsk.de