	Enfratesizutelluogen Einfache Bediemung Infache Bediemung I	
	V Vetwort/vetbinding survillen Vetwort/vetbinding v	
6/ 🔊		

Bedienungsanleitung

T8/T8-2 Bedieneinheit Softwareeinstellungen



02441V10 [D] - 2018

Subject to change! Änderungen vorbehalten!

© ZSK Stickmaschinen GmbH

Printed in Germany

[D]02441V10



T8-Softwareeinstellungen

Grundlagen

Download des Software-Updates: https://www.zsk.de/t8-software.html

HINWEIS

Alle Funktionspfade werden ausgehend vom Grundbildschirm (GB) der Bedieneinheit T8/T8-2 beschrieben.



Die in den Funktionsbeschreibungen verwendeten Tastenbezeichnungen können der oben gezeigten T8/T8-2-Abbildung entnommen werden.



Softwareeinstellungen

Mit der Funktion *Softwareeinstellungen* der T8-Bedieneinheit können verschieden Betriebsmodi und Abfragen EIN/AUS geschaltet werden. Außerdem können Modifizierungs- und Optimierungsoptionen, sowie eine Netzwerkverbindung ausgewählt werden.

Auswahldialog Softwareeinstellungen öffnen

Software-/natuwareeinsterrungen	
Softwareversionen anzeigen Landessprache für Dialogtexte	
Hardwareversionen anzeigen Systemuhr einstellen	Schalten Sie die Funktion <i>Softwareeinstellungen</i> ein. Betätigen Sie ausgehend vom Grundbildschirm der
Liste aufgetretener Fehler Netzwerkeinstellungen	T8-Bedieneinheit dazu folgende Button:
Service-Diskette erstellen Softwareeinstellungen	🤹 • [L7] Software-/Hardwareeinstellungen
	• [R4] Softwareeinstellungen
	⇒ Das Dialog Softwareeinstellungen wird eingeblendet.
Zurück	

Softwareeinstellungen				
Einfache Bedienung	Interne Monogrammtechnik			
Abfrage Pantographenkonfigur.	Keine Abfragen Musterwechsel			
Alle Modifizierungsoptionen				
Alle Optimierungsoptionen				
Musternummer immer abfragen				
Wetzwerkverbindung auswählen				
Grundstellung				
Bestätigung	Zurück			

HINWEIS

Alle Funktionen des Dialogs Softwareeistellungen werden nachfolgend einzeln beschrieben.

[L7] Grundstellung

Setzt alle durchgeführten Einstellungen auf die Grundwerte zurück.

[L8] Bestätigung

Übernimmt alle durchgeführten Einstellungen und der Dialog *Software-/Hardwareinstellungen* wird wieder eingeblendet.

[R8] Zurück

Bricht den Dialog ab und führt zum Dialog Software-/Hardwareinstellungen zurück.



Einfache Bedienoberfläche

In der vereinfachten Bedienoberfläche der T8-Bedieneinheit ist die Funktionalität der Maschinenbedienung auf die notwendigsten Funktionen zur Maschinenbedienung reduziert. Durch eine Zugangsberechtigung wird die unbefugte Benutzung der kompletten Maschinenbedienung verhindert.

HINWEIS

Der Zugriff auf alle Einstellfunktionen ist jetzt abgeschaltet. Änderungen der Einstellfunktionen können nur über die *Komplette Bedienoberfläche* der T8-Bedieneinheit durch berechtigtes Personal durchgeführt werden.

Einfache Bedienung aktivieren

Softwareeinstellungen				
🖌 Einfache Bedienung	Interne Monogrammtechnik			
Abfrage Pantographenkonfigur.	Keine Abfragen Musterwechsel			
Modifizierung nie anbieten				
Alle Optimierungsoptionen				
Musternummer automatisch				
Netzwerkverbindung auswählen				
Grundstellung				
Bestätigung	Zurück			
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			

Software-/Hards	vareeinstellungen
Softwareversionen anzeigen	Landessprache für Dialogtexte
Hardwareversionen anzeigen	Systemuhr einstellen
Liste aufgetretener Fehler	Netzwerkeinstellungen
Service-Diskette erstellen	Softwareeinstellungen
Zu	rück 🧹

- Aktivieren Sie den Button
 [L1] Einfache Bedienung.
- Betätigen Sie den Button [L8] Bestätigung.
- ⇒ Das Auswahlmenü Software-/Hardwareeinstellungen wird wieder eingeblendet.

- Betätigen Sie den Button [L8/R8] Zurück.
- ⇒ Der Grundbildschirm mit der Bedienoberfläche für die einfache Maschinenbedienung wird eingeblendet.



ZSK	Maschine	24.11.2004	1:12
			<mark>₽</mark> •⊜
 +			•0
		0 / 0	HA SW
		V 1	\$ }
			* ;)
		0 1/min	D)
		<u>⊫ </u> <i>₽</i> ↓	≥
	Maschinen-Stillstand		
***		74 🔢 🛄 🛤	ORE

Vergabe einer Zugangsberechtigung



Betätigen Sie den Button
 [L2] Komplette Bedienung.

Der Dialog *Eingabe der Zugangsberechtigung* wird eingeblendet.

HINWEIS

Bei der ersten Rückkehr zur kompletten Bedienung sollte hier eine Zugangsberechtigung für berechtigtes Personal erstellt werden. Die Zugangsberechtigung verhindert, dass nachfolgend ein unbefugter Zugriff durch den Maschinenbenutzer auf die komplette Bedienung erfolgen kann und evtl. die Maschineneinstellungen geändert werden können.

Die eingegebene Zugangsberechtigung (PIN) behält bis zur erneuten Änderung/ Löschung ihr Gültigkeit und muss immer beim Wechsel zur kompletten Bedienung eingegeben werden.



9 0

- [L3/R3] Neue Zugangsberechtigung.
- Geben Sie eine 4-stellige PIN mit den Button [U1] - [U0] in das Eingabefeld ein.
- [L4/R4] Zugangsberechtigung bestätigen.
- · Geben Sie die 4-stellige PIN zur Bestätigung erneut in das Eingabefeld ein.
- Betätigen Sie den Button [L8] Bestätigung.



Zurück

Bestätigung

1 2 з 4 5 6 7 8

> Der Grundbildschirm der kompletten Bedienung wird wieder eingeblendet. Die Maschine kann jetzt wieder mit vollständigem Funktionsumfang bedient werden.



Rückkehr zur kompletten Bedienoberfläche nach Vergabe einer Zugangsberechtigung



- Betätigen Sie den Button
 [L2] Komplette Bedienung.
 - Der Dialog *Eingabe der Zugangsberechtigung* wird eingeblendet.

Eingabe der Zugangsberechtigung	
Zugangsberechtigung:	****
Zugangsberechtigung ändern	
Bestätigung Zurück	
1 2 3 4 5 6 7 8	90

- Betätigen Sie den Button [L3/R3] Zugangsberechtigung.
- Geben Sie die 4-stellige PIN mit den Button [U1] - [U0] in das Eingabefeld ein.
- Betätigen Sie den Button [L8] Bestätigung.

zsk	Maschine	24.11.2004	0:01
80			<mark>₽</mark> -@
*			8 0
		0 / 0	****
		V 1)
****		0 1/min	B
		🔹 🖻 🖡	2
	Maschinen-Stillstand		
*	🐜 🔜 📰 🎮 🖨	34 <u> 1</u>	MORE

Der Grundbildschirm der kompletten Bedienung wird wieder eingeblendet. Die Maschine kann jetzt wieder mit vollständigem Funktionsumfang bedient werden.



Zugangsberechtigung ändern/löschen

ZSK Maschine	24.11.200	a 1:12	
*•		9 •9	•
		20	
	0 / 0	*****	⇒
	ļ 1) }	
	0 1/min		
	₩ • <i>B</i> ↓	2	
Maschinen-Stillstand			
🐝 🐀 🌅 🋲 🚘 🖨	A 🔢 😐	MORE	
Eingabe der Zugangsberechti	gung		
			•

Zurück

Zurück

5 6 7 8 9 0

Zugangsberechtigung:

Zugangsberechtigung ändern

3

Neue Zugangsberechtigung:

Zugangsberechtigung bestätigen:

4

Bestätigung

Bestätigung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2

- Betätigen Sie den Button
 [L2] Komplette Bedienung.
 - Der Dialog *Eingabe der Zugangsberechtigung* wird eingeblendet.

- Betätigen Sie den Button
 [L3/R3] Zugangsberechtigung.
- Geben Sie die 4-stellige PIN mit den Button [U1] - [U0] in das Eingabefeld ein.
- Betätigen Sie den Button
 [L7] Zugangsberechtigung ändern.
- Betätigen Sie den Button
 [L3/R3] Neue Zugangsberechtigung.
- Geben Sie eine 4-stellige PIN mit den Button **[U1] [U0]** in das Eingabefeld ein.
- Betätigen Sie den Button [L4/R4] Zugangsberechtigung bestätigen.
- Geben Sie die 4-stellige PIN zur Bestätigung erneut in das Eingabefeld ein.
- Betätigen Sie den Button [L8] Bestätigung.

Zum Löschen der Zugangsberechtigung lassen Sie die Eingabefelder leer und bestätigen Sie den Dialog mit dem Button [L8] *Bestätigung*.

0



Abfrage Pantographenkonfiguration

Mit der Funktion *Abfrage Pantographenkonfigur* bestimmen Sie, ob der Dialog *Pantographeneinstellung überprüfen* bei jedem Musterladen eingeblendet werden soll. Bei deaktivierter Funktion wird der Dialog nicht eingeblendet.

⇔

Sortwareeinstellungen				
Einfache Bedienung	Interne Monogrammtechnik			
🖌 Abfrage Pantographenkonfig	Keine Abfragen Musterwechsel			
Modifizierung nie anbieten				
Alle Optimierungsoptionen				
Musternummer automatisch				
Netzwerkverbindung auswählen				
Grundstellung				
Bestätigung	Zurück			

- Betätigen Sie den Button [L2] *Abfrage Pantographenkonfigur*.
- Betätigen Sie den Button [L8] Bestätigung.
 - Der Dialog *Pantographeneinstellung überprüfen* wird jedesmal vor dem Musterladen eingeblendet.

. *	Bordürenrahmen	Nr.:	001	Vers.:	00
*	Freiarmrahmen	Nr.:	002	Vers.:	00
*	Kappeneinrichtung ZSK 99	Nr.:	003	Vers.:	00
*	Bordürenrahmen mit Einzelrahmen	Nr.:	004	Vers.:	00
*	Zylinderrahmen	Nr.:	006	Vers.:	00
*	Hemdtaschen Rahmen	Nr.:	007	Vers.:	00
	Bestätigung				



Interne Monogrammtechnik

Aktivierung der Funktion Interne Monogrammtechnik schaltet den Betriebsmodus Writing EIN/AUS.

Softwareein	stellungen
Einfache Bedienung	🖉 Interne Monogrammtechnik 🧹
Abfrage Pantographenkonfigur.	Keine Abfragen Musterwechsel
Alle Modifizierungsoptionen	
Alle Optimierungsoptionen	
Musternummer automatisch	
Netzwerkverbindung auswählen	
Grundstellung	
Bestätigung	Zurück

- Betätigen Sie den Button [R1] Interne Monogrammtechnik.
- Betätigen Sie den Button [L8] Bestätigung.
- ⇒ Bei aktivierter Funktion Interne Monogrammtechnik ist der Betriebsmodus Writing eingeschaltet und kann über das Musterladen oder über den Editor genutzt werden. Bei Deaktivierung ist der Betriebsmodus Writing nur über den Editor nutzbar.

Der Betriebsmodus Writing wird in einer separaten Anleitung ausführlich beschrieben.



Keine Abfragen Musterwechsel

Mit der Funktion *Keine Abfragen Musterwechsel* bestimmen Sie, ob der Dialog *Maschinen Muster* bei jedem Musterwechsel eingeblendet werden soll. Bei deaktivierter Funktion wird der Dialog immer eingeblendet.

Softwareeinstellungen		
Einfache Bedienung	hnik	
Abfrage Pantographenkonfigur.	rwechs	
Modifizierung nie anbieten		
Alle Optimierungsoptionen		
Musternummer automatisch		
Netzwerkverbindung auswählen		
Grundstellung		
Bestätigung Zurück		

- Betätigen Sie den Button [L2] Keine Abfragen Musterwechsel.
- Betätigen Sie den Button **[L8]** Bestätigung.
- ⇒ Der Dialog *Maschinen Muster* wird nicht mehr vor dem Musterwechsel eingeblendet.

Maschinen Muster		
STOP Auswahl eines neuen Husters beendet aktuellen Stickvorgang		
Must	er wählen	Zurück



Modifizierungsoptionen

Mit der Funktion [L3/R3] wählen Sie, welche Modifizierungsoptionen beim Musterladen/-wechsel benutzt werden sollen.



difizierungsoptionen beim Muster Lad

- Betätigen Sie den Button [L3/R3] ٠
 - Der Dialog Modifizierungsoptionen beim Muster Laden wird eingeblendet.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- [L1/R1] Alle Modifizierungsoptionen •
- ⇔ Es werden alle Mustermodifizierungsoptionen beim Musterladen/-wechsel angewendet.



⇔ Es werden keine Mustermodifizierungsoptionen beim Musterladen/-wechsel angewendet.



•





• [L3/R3] Modifizierung Appli. abhängig

Die Mustermodifizierungsoptionen werden Applikations abhängig beim Musterladen/wechsel angewendet.

Betätigen Sie den Button **[L8]** *Bestätigung* im Dialog *Softwareeinstellungen* wenn Sie alle notwendigen Einstellungen getätigt haben.



Optimierungsoptionen

ie, welche Optimierungsoptionen beim Musterladen/-wechsel

⇔

Mit der Funktion [L4/R4] wählen	S
henutzt werden sollen	

Softwareeinstellungen		
Einfache Bedienung	Interne Monogrammtechnik	
Abfrage Pantographenkonfigur.	Keine Abfragen Musterwechsel	
Alle Modifizierungsoptionen		
Alle Optimierungsoptionen		
Musternummer immer abfragen		
Netzwerkverbindung auswählen		
Grundstellung		
Bestätigung	Zurück	

- Betätigen Sie den Button [L4/R4]
 - Der Dialog **Optimierungsoptionen beim Muster Laden** wird eingeblendet.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:



- [L1/R1] Alle Optimierungssoptionen
- ⇔ Es werden alle Optimierungsoptionen beim Musterladen/-wechsel angewendet.

[L2/R2] Immer Standardoptimierung

⇔ Es werden immer die Standardoptimierungsoptionen beim Musterladen/-wechsel angewendet.

Optimierungsoptionen



	Optimierungsoptionen beim Muster Laden		
	Alle Optimierungsoptionen		
	Immer Standardoptimierung	• [L3	SIR3] Optimierung Musterabnangig
•	Optimierung Musterabhängig	⇒	Die Musteroptimierungsoptionen werden
	Immer mit Benutzerwerten optimieren		angewendet.
	Optimierungsoptionen beim Muster Laden		
	Alle Optimierungsoptionen		
	Immer Standardoptimierung	• [Ľ	#R4] Immer mit Benutzerwerten optimieren
	Optimierung Musterabhängig	⇒	Das Muster wird mit Benutzerwerten beim
•	Immer mit Benutzerwerten optimieren		Musterladen/-wechsel geladen.

Betätigen Sie den Button **[L8]** *Bestätigung* im Dialog *Softwareeinstellungen* wenn Sie alle notwendigen Einstellungen getätigt haben.

٠



Vergabe der Musternummer

Beim Musterladen von externen Medien (Diskette, USB-Stick oder über Netzwerk) kann es möglich sein, dass die Musternummer des zu ladenden Musters in der Memory der T8 schon vergeben ist. In diesem Fall bestimmen Sie mit der Funktion **[L5/R5]**...., wie die Musternummer beim Musterladen angepasst werden soll.

Softwareeinstellungen	
Einfache Bedienung	
Abfrage Pantographenkonfigur.	1
Alle Modifizierungsoptionen	
Alle Optimierungsoptionen	
Musternummer immer abfragen	\triangleleft
Netzwerkverbindung auswählen	
Grundstellung	
Bestätigung Zurück	

- Betätigen Sie den Button [L5/R5]
- · Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

[L1/R1] Musternummer immer abfragen

[L2/R2] Musternummer automatisch

Musternummer automatisch



Betätigen Sie den Button [L2] *Musternummer automatisch*.

⇒ Beim Musterladen wird automatisch im Hintergrund die Musternummer vergeben und der Musterkopf des Muster eingeblendet.

[U1] Musteranfangspunkt anzeigen

[U2] Musterendpunkt anzeigen

[U3] Musteranfangs-/endpunkt ausblenden



[L8] Geladenes Muster übernehmen [R8] Abbruch

- Betätigen Sie den Button **[L8]** Geladenes Muster übernehmen.
- ⇒ Das Muster wird in die Maschine übernommen und kann jetzt gestickt werden.



Musternummer immer abfragen

Vergabe der Musternummer beim Muster Laden	
Musternummer immer abfragen	
Musternummer automatisch	•
	5

Betätigen Sie den Button [L1/R1] *Musternummer immer abfragen.*

Die Musternummer, Musterversion oder der Mustername muss beim <u>Musterladen</u> immer manuell über den nachfolgend abgebildeten Dialog geändert werden:

Muster von USB-Gerät laden		
Gewähltes Muster: 00000030.200 Neue Nummer/Name für Muster:		
Neue Nummer: 00000030.z00	<- Nummer belegt!	
Freie Musternummer	Kapazităt:	
Freie Musterversion		
Neuer Name: ZSK Stickmaschinen G		
Bestätigung	Zurück	

Neue Nummer: Zeigt zunächst die Originalnummer des zu ladenden Musters mit dem Hinweis *Nummer belegt!* an.

[L3] *Editieren der Musternummer/Version*: Zur manuellen Änderung der Musternummer und der Musterversion.

[L4] *Freie Musternummer*: Ändert die Musternummer in die nächste freie Musternummer.

[L5] *Freie Musterversion*: Ändert die Musterversion in die nächste freie Musterversion.

[L6] Neuer Name: Änderung des Musternamens des zu ladenden Musters in einem separaten Dialog.

Muster von US	BB-Gerät laden
Gewähltes Muster:	
0000030.200	
Neue Nummer/Name für Muster:	
Neue Nummer: 00000031.200	
Freie Musternummer	Vanarität.
Freie Musterversion	
Neuer Name: ZSK Stickmaschinen G	(2) (3) (3)
Bestätigung	Zurück

Betätigen Sie den Button [L4] Freie Musternummer.

⇒ Im Anzeigefeld *Neue Nummer* wird die nächste frei Musternummer angezeigt.

Vergabe der Musternummer

Muster von USB-Gerät laden		
Gewähltes Muster: 00000030.200 Neue Nummer/Name für Muster:		• Betätigen Sie [L5] Freie Musterversion.
Neue Nummer: 00000031.201 Freis Nusternummer		→ Im Anzeigefeld <i>Neue Nummer</i> wird die neue Musterversion angezeigt.
Freie Husterversion Image: 100 mage:		
Bestätigung Zurück		
Muster von USB-Gerät laden		
Gewähltes Muster: 00000030.200		• Betätigen Sie [L6] Neuer Name.
Neue Nummer/Name für Muster:		
Neue Nummer: 00000031.201		Es wild der Dialog Neuen Musiernume ein-
Freie Musternummer		geben emgebiendet.
Kapazität: Freie Musterversion		
Neuer Name: 25K Stickmaschine		
Pactition		
Navan Mustarnaman aingahan		
Neuen Musternamen eingeben:		
b	y	• Ändern Sie hier den Musternamen.
c	×	 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit der Taste [OK] der T8-Bedieneinheit.
	W	
e ZSK Stickmaschinen G	v	⇒ Der Dialog <i>Muster von Gerät laden</i> wird wieder eingeblendet.
f	u	
g TAB Umschaltung zu weiteren Zeichen	t	Bestätigen Sie Ihre Änderungen im Dialog
h DEL Löscht Zeichen links der Schreibmarke	s	Muster von Gerät laden mit dem Button [L8] Bestätigung.
i j k l m n o p q	r	



Optionen für Netzwerkbetrieb

Mit der Funktion **[L6/R6]** wählen Sie, welche Netzwerkverbindung zum Musterladen/-wechsel benutzt werden sollen.

Softwareeinstellungen	
Einfache Bedienung Interne Monogrammtechnik Abfrage Pantographenkonfigur. Keine Abfragen Musterwechsel	Betätigen Sie den Button [L6/R6]
Alle Modifizierungsoptionen	• Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Alle Optimierungsoptionen	
Musternummer immer abfragen	
Netzwerkverbindung auswählen	
Grundstellung	
Bestätigung Zurück	
Optionen für Metzwerkbetrieb Metzwerkverbindung auswählen Letzte Wetzwerkverbindung verwenden	 Betätigen Sie den Button [L1/R1] Netzwerkverbindung auswählen ⇒ Die Netzverbindung wird beim Musterladen über den nachfolgenden Dialog abgefragt.



Neue Netzwerkverbindung einrichten



- Betätigen Sie den Button
 [L7] Neue Verbindung einrichten
- ⇒ Der Dialog Verbindungsname wie folgt eingeben: wird eingeblendet.

Verbindungsname wie folgt eingeben:			Geben Sie die erforderliche Netzwerkverbindung
verbindungsname wie folgt eingeben:		nach dem im Dialog vorgegebenen Muster ein	
a		z	nden dem im Dialog vorgegebenen wuster em.
(h)	1	.	[1 1] 9] Puchstahan a h (mit Tosto [SUIET] A H)
٣		¥	
C o	Server or \\Server\SharedDirectory	x	[U1 - U0] Buchstaben I-r (mit Taste [SHIFT] I-R)
\square		\Box	[R8 - R1] Buchstaben s-z (mit Taste [SHIFT] S-Z)
d		W	
\square	\\W7-2SK\Muster	\subseteq	Umschaltung der Buttonfunktionen:
e		v	[Shift] Großbuchstabon
1		u	Ix [IAB] Zahlen & Sonderzeichen
\equiv	TAB Umschaltung zu weiteren Zeichen		2x [TAB] Kleinbuchstaben
g	Umschaltung zu Großbuchstaben	t	
	Jöscht Zeichen links der Schreibmarke		[▲] [⊲] Cursor 1 Zeichen nach links
<u> </u>)	Ľ	▼1 [▶] Cursor 1 Zeichen nach rechts
í	j k l m n o p q	r	
		\square	IDEL L Basht das Zaishan links vom Cursor
			[DEL] Loscht das Zeichen links vom Cursor.
			[ESC] Zurück zum vorherigen Dialog.
			[OK] Bestätigt den Dialog und stellt die Verbindung
			her
			Unsighthere Testen im Dielog
			Unstentuare rasten ini Dialog
			Verbindungsname wie folgt eingeben:
			[Shift] + []] Teytanfang
			[Chiff] + [N] Taytanda

• Betätigen Sie die Taste [OK] der T8-Steuerung zur Übernahme der Verbindungseinstellungen.



Netzwerkverbindung löschen

Netzwerkverbindungen		
Bisherige Verbindung auswählen:		
\\ Windows7\Maschine02 :		
\\Win7-ub\bde :		
1		
Neue Verbindung einrichten	Eintrag löschen	
Netzwerkverbindung auswählen	Zurück	

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲], [▼] die zulöschende Netzwerkverbindung aus der Auflistung aus.
- Betätigen Sie den Button [R7] Eintrag löschen.
- ⇒ Die ausgewählte Netzwerkverbindung wird gelöscht.

Netzwerkverbindung auswählen

Netzwerkverbindungen		
Bisherige Verbindung auswählen:		
\\ Windows7\Maschine02 :		
\\Win7-ub\bde :		
1		
Reve Verbindung einnichten	Rintman Lässhan	
wede verbindung einrichten	Eincrag Toschen	
Netzwerkverbindung auswählen	Zurück	
,		

- Wählen Sie mit den Pfeiltasten [▲], [♥] die gewünchte Netzwerkverbindung aus der Auflistung aus.
- Betätigen Sie den Button
 [L8] Netzwerkverbindung auswählen.
- ⇒ Die ausgewählte Netzwerkverbindung wird hergestellt.

Letzte Netzwerkverbindung verwenden



• [L2/R2] Letzte Netzwerkverbindung verwenden

Falls Sie ständig eine bestimmte Netzwerkwerkverbindung benutzen, wird mit dieser Einstellung automatisch beim Musterladen ständig die letzte benutzte Netzwerkverbindung wieder verwendet.



Einstellungen bestätigen

Softwareeinstellungen	
Einfache Bedienung	🗌 Interne Monogrammtechnik
Abfrage Pantographenkonfigur.	Keine Abfragen Musterwechsel
Alle Modifizierungsoptionen	
Alle Optimierungsoptionen	
Musternummer immer abfragen	
Netzwerkverbindung auswählen	
Grundstellung	
Bestätigung	Zurück

 Betätigen Sie den Button [L8] Bestätigung im Dialog Softwareeinstellungen wenn Sie alle notwendigen Einstellungen durchgeführt haben.







© 2018 ZSK Stickmaschinen GmbH Printed in Germany

> ZSK Stickmaschinen GmbH Magdeburger Str. 38-40 D-47800 Krefeld Germany

> > www.zsk.de zsk@zsk.de